

## Seadme osad



- 1 Kaas
- 2 Piimamahuti
- 3 Piima/piimavahu otsak\*
- 4 Soojendusplaat
- 5 Seadme alus
- 6 Juhtsümbolid
  - ☒ Külm piimavaht
  - ☒ Kuum piimavaht
  - ☒ Kuum piim
  - ☒ Kakao
- 7 Toitejuhe (seadme taga)

\*Tarnekomplektis on 2 tk

## Sisukord

|  |    |
|--|----|
| Seadme osad .....  | 10 |
| Sisukord .....   | 11 |
| 1 Tähtis ohutusteave .....                                     | 12 |
| 2 Ülesseadmine ja ühendamine .....                             | 14 |
| 3 Kasutamine .....   | 14 |
| Piimavaht / kuum piim .....                                    | 14 |
| Kakao .....  | 14 |
| 4 Puhastamine .....  | 15 |
| 5 Transport ja keskkonnasäästlik kasutuselt kõrvaldamine ..... | 16 |
| Transportimine .....   | 16 |
| Kasutuselt kõrvaldamine .....                                  | 16 |
| 6 Tehnilised andmed .....                                      | 16 |
| 7 JURA kontaktandmed/õigusteave .....                          | 16 |

---

Skanni ja naudi



[jura.com/recipes](https://jura.com/recipes)

## 1 Tähtis ohutusteave

Enne seadme kasutamist loe kasutusjuhend hoolikalt läbi ja järgi alati kõiki selles sisalduvaid juhiseid.

Hoia kasutusjuhendit masina lähedal ja anna see ka masina järgmisele omanikule edasi.

Kasutusjuhendi juhiste mittejärgimise tulemuseks võib olla tõsine vigastus või varakahju. Ohutusteave on tähistatud järgmiselt:

### OHT

tähistab olukorda, mille tagajärg võib olla väga raske kehavigastus või surm;

### HOIATUS

tähistab olukorda, mille tagajärg võib olla raske kehavigastus või surm;

### ETTEVAATUST

tähistab olukorda, mille tagajärg võib olla kergem kehavigastus;

### ETTEVAATUST

tähistab olukorda, mille tagajärg võib olla varakahju.

Varakahju, isikukahju ja põlenguohu vältimiseks loe enne elektriseadme kasutamist läbi allpool olev tähtis ohutusteave ning järgi seda.

- Pakendist väljavõtmise järel kontrolli, ega seade ei ole viga saanud. Kui kahtled, ära kasuta seadet, vaid võta ühendust kohaliku klienditoega.
- Pane pakkematerjal (nt plastkotid) prügikasti, millele lapsed juurde ei pääse, sest see on lämbumisohtlik.
- Kui seadme toitejuhe saab viga, tuleb see remonti saata otse JURALE või JURA volitatud remondikeskusesse.
- Jälgi, et toitejuhe ei jääks kuhugi vahele ega hõõrduks teravate servade vastu. Ära lase toitejuhtmel lahtiselt rippuma jääda. Muidu võib keegi selle otsa komistada või juhe kahjustada saada.
- Paiguta piimavahustaja nii, et seade ega selle toitejuhe ei jääks kuumade pindade lähedusse.
- Seadet ei tohi ise avada ega remontida. Ära modifitseeri seadet viisil, mida pole kasutusjuhendis ette nähtud. Seadmes on pingestatud osi. Remontida võib ainult JURA volitatud remondikeskuses, kasutades originaalvaruosi ja -tarvikuid.

- Elektrivõrgu pinge peab vastama seadme andmesildil olevale teabele. Andmesilt on piimavahustaja all. Tehnilised andmed on kirjas ka käesolevas kasutusjuhendis (6. peatükis „Tehnilised andmed“).
- Kasuta piimavahustajat kohas, kus lapsed selleni ei ulatu, sest piim võib olla väga kuum.
- Ära kasuta kahjustatud piimamahutit.
- Haara piimamahuti kuumakindlast ülemisest osast.
- Ära puuduta kuuma soojendusplaati.
- Ära pane piimamahutit mikrolaineahju.
- Ära aseta soojendusplaadile midagi muud peale komplektis oleva piimamahuti.
- Soojenduselemendi pind ja korpus jäävad kasutamise järel kuumaks ning seadme välispind võib seetõttu säilitada soojust.
- Enne puhastamist lase seadmel jahtuda.
- Ära pane seadme alust nõudepesumasinasse.
- Piimamahutit, katet ja piima/piimavahu otsakut võib nõudepesumasinas pesta.
- Soojendusplaat ja piimamahuti põhi peavad kasutamise ajal puhtad olema.
- Kui lähed kodust pikemaks ajaks ära, ühenda toitejuhe elektrivõrgu pistikupesast lahti; tee sama enne seadme kokkupanemist, lahtivõtmist ja puhastamist.
- Seadet tohib kasutada ainult järelevalvega.
- Hoia piimavahustaja ja selle toitejuhe nooremate kui 8-aastaste käeulatuses väljas.
- Lapsed ei tohi piimavahustajaga mängida.

### Õige kasutamine

See masin on valmistatud ja mõeldud kodukasutuseks. Seda kasutatakse piima vahustamiseks ja/või soojendamiseks komplektis olevas piimamahutis. Kõik muud kasutusviisid on sobimatud. JURA ei vastuta sobimatu kasutamise tagajärgede eest.

Isikud, sealhulgas lapsed, kellel puuduvad

- seadme ohutuks kasutamiseks vajalikud füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed
- või vajalikud teadmised või kogemused,

tohivad seadet kasutada vastutava isiku järelevalve all või vajavad juhendamist, kuidas seda õigesti teha.

## 2 Ülesseadmine ja ühendamine

- ▶ Aseta piimavahustaja stabiilsele horisontaal-pinnale, mis talub kokkupuudet veega.
- ▶ Vali piimavahustajale koht, kus see ei kuumene üle.

**i** Hügieeni huvides tuleks piimavahustaja enne kasutuselevõtmist niiske lapiga üle pühkida ja põhjalikult loputada. Kuivata kõik osad põhjalikult.

### **⚠ HOIATUS**

Kahjustatud toitejuhtmega masina kasutamine võib põhjustada surmava elektrilöögi.

- ▶ Ära mingil juhul kasuta katkist ega kahjustatud toitejuhtmega seadet.

- ▶ Ühenda toitepistik seinakontaktiga. Seade teeb ühe piiksu.

## 3 Kasutamine

Põhiteave kasutamise kohta

- Piimavahustaja võimaldab valmistada
  - külma piimavahtu ☐,
  - kuuma piimavahtu ☐,
  - kuuma piima ☐ või
  - kakaod ☐.
- Vala piimamahutisse alati piisavalt piima – **vähemalt** kriipsuni MIN.
- Ära vala piimamahutisse liiga palju piima – **ära ületa** piimavahu kriipsu MAX ☐ ega kuuma piima kriipsu MAX ☐.
- Joogi valmistamise saab igal ajal katkestada. Selleks puuduta valmistatava joogi juhtsümbolit või võta piimamahuti seadme aluselt ära.

## Piimavaht / kuum piim


**Näide. Kuuma** piimavahu valmistamiseks toimi järgmiselt.

- ▶ Sisesta piimamahutisse piima/piimavahu otsak. See klõpsab kuuldavalt oma kohale.
- ▶ Lisa külma piima vähemalt kriipsuni MIN, aga mitte üle kriipsu MAX ☐.
- ▶ Aseta piimamahutile kate.
- ▶ Aseta piimamahuti seadme alusele.
- ▶ Puuduta mõnda juhtsümbolit. Piimavahustaja on kasutamiseks valmis.
- ▶ Puuduta juhtsümbolit ☐. Sümbol vilgub kinnituseks kaks korda. Seade käivitub automaatselt. Joogi valmistamise järel teeb seade kaks piiksu.
- ▶ Võta piimamahuti aluselt ära ja vala piimavaht välja. **ETTEVAATUST!** Põletusohu! Ära puuduta soojendusplaati ega piimamahuti alumist osa.
- ▶ Aseta piimamahuti **kuumakindlale** pinnale või tagasi seadme alusele.
- ▶ Ühenda toitejuhe lahti ja lase seadmel jahtuda.
- ▶ Loputa ja puhasta seadet iga kasutuskorra järel.

## Kakao

Kakao valmistamine algab piima soojendamisest. Seejärel saab vastavalt maitsele lisada väikeseid šokolaaditükke või kakaopulbrit.

- ▶ Sisesta piimamahutisse piima/piimavahu otsak. See klõpsab kuuldavalt oma kohale.
- ▶ Lisa külma piima vähemalt kriipsuni MIN, aga mitte üle kriipsu MAX ☐.
- ▶ Aseta piimamahutile kate.
- ▶ Aseta piimamahuti seadme alusele.
- ▶ Puuduta mõnda juhtsümbolit. Piimavahustaja on kasutamiseks valmis.
- ▶ Puuduta juhtsümbolit ☐. Sümbol vilgub kinnituseks kaks korda. Seade käivitub automaatselt. Piim soojendatakse. Seade teeb ühe piiksu.

- ▶ Lisa piimale maitse järgi šokolaaditükikesi või kakaopulbrit ja pane kate tagasi piimamahutile.
- ▶ Puuduta juhtsümbolit .  
Joogi valmistamine jätkub. Joogi valmistamise järel teeb seade kaks piiksu.
- ▶ Võta piimamahuti aluselt ära ja vala kakao välja. **ETTEVAATUST!** Põletusohht! Ära puuduta soojendusplaati ega piimamahuti alumist osa.
- ▶ Aseta piimamahuti **kuumakindlale** pinnale või tagasi seadme alusele.
- ▶ Ühenda toitejuhe lahti ja lase seadmel jahtuda.
- ▶ Loputa ja puhasta seadet iga kasutuskorra järel.

## 4 Puhastamine

Soovitame piimamahutit iga päev JURA piimasüsteemi puhastusvahendiga puhastada. Piimasüsteemi puhastusvahend eemaldab piimarasvad ja -valgud hõlpsasti, isegi kui piimajäägid on kuivanud.

### HOIATUS


Puhastusvahend on tervisele ohtlik ja ärritav. Allaneelamisel kahjustab tervist. Ärritab silmi ja nahka.

- ▶ Hoida laste käeulatuses **VÄLJAS**.
- ▶ Välti kokkupuudet silmade ja nahaga.
- ▶ Kui toode satub nahale: loputa kohe ohtra veega; nahaärrituse korral pöördu arsti poole.
- ▶ Kui toode satub silma: loputa silma ettevaatlikult 10–15 minutit voolava vee all, hoides silmalaugu avatuna. Pea nõu arstiga.
- ▶ Toote allaneelamise korral: loputa suud kohe veega ja seejärel joo vähehaaval ohtralt vett; oksendamist tuleks vältida; kui tekivad püsivad sümptomid, pöördu arsti poole ja näita talle piimasüsteemi puhastusvahendi pakendit.


### ETTEVAATUST

Seadme kuumad osad on põletusohhtlikud.



- ▶ Enne puhastamist lase seadmel jahtuda.

 Ära kasuta seadme puhastamiseks tugevatoimelisi ega abrasiivseid puhastusaineid ega küürimis- või kraapimisvahendeid. Need võivad seadet ja piimamahutit kahjustada.

 Ära pane piimavahustajat vette.

 JURA piimasüsteemi puhastusvahendit saad osta edasimüüjalt.

**Eeltingimus:** piima/piimavahu otsak on piimamahutisse sisestatud; seade on jahtunud.

- ▶ Vala piimamahutisse tassitäis piimasüsteemi puhastusvahendit.
- ▶ Lisa kriipsuni MAX  kraanivett.
- ▶ Aseta piimamahutile kate.
- ▶ Aseta piimamahuti seadme alusele.
- ▶ Puuduta mõnda juhtsümbolit.  
Piimavahustaja on kasutamiseks valmis.
- ▶ Puuduta juhtsümbolit .  
Sümbol vilgub kinnituseks kaks korda. Seade alustab puhastamist automaatselt.
- ▶ Oota, kuni seade lõpetab.
- ▶ Võta piimamahuti ära ja vala tühjaks.
- ▶ Loputa piimamahutit, katet ja otsakut põhjalikult kraani all ja kuivata kõik osad.

## 5 Transport ja keskkonnasäästlik kasutuselt kõrvaldamine

### Transportimine

Hoia piimavahustaja pakend alles. Seda tuleb kasutada transpordi ajal seadme kaitseks. Puhasta piimavahustaja enne transportimist.

### Kasutuselt kõrvaldamine

Palun kõrvalda vanad seadmed kasutuselt keskkonnasäästlikul viisil.



Vanad seadmed sisaldavad väärtuslikke materjale, mida saab uuesti ringlusse võtta. Seepärast vii vana seade jäätmejaama.

## 6 Tehnilised andmed

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Toitepinge          | 220–240 V ~, 50/60 Hz |
| Vastavusmärgised    | CE UK                 |
| Nimivõimsus         | 500–600 W             |
| Piimamahuti maht    | 0,1–0,36 l            |
| Toitejuhtme pikkus  | u 0,7 m               |
| Mõõtmed (L × K × S) | 11,5 × 20,9 × 12,5 cm |

## 7 JURA kontaktandmed/õigusteave

JURA Elektroapparate AG  
Kaffeeweltstrasse 10  
CH-4626 Niederbuchsiten, Šveits  
Tel +41 (0)62 38 98 233

**i** Kohaliku esindaja kontaktandmed leiad veebilehelt [jura.com/et](http://jura.com/et).

### Direktiivid

Masin vastab järgmistele direktiividele:

- 2014/35/EL – madalpingedirektiiv
- 2014/30/EL – elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv
- 2009/125/EL – ökodisaini direktiiv

### Tehnilised muudatused

Jätame endale õiguse teha tehnilisi muudatusi. Kasutusjuhendis olevad joonised on illustratiivsed ja kujutatud värvid ei vasta seadme tegelikele värvile. Sinu seadme mõned üksikasjad võivad erineda.

### Tagasiside

Sinu arvamus on meile oluline. Võta ühendust kontaktandmetel, mille leiad veebilehelt [jura.com/et](http://jura.com/et).